

ISTRUZIONI TETTO MONTAGGIO TRIANGOLI

1. Montare i triangoli forniti come in figura. Per l'installazione di n.1 collettore saranno necessari n.2 triangoli di base, per l'installazione di ciascun collettore aggiuntivo sarà necessario n.1 triangolo.
ATTENZIONE: IL LATO INCLINATO E' QUELLO CON I DUE FORI



2. Posizionare i triangoli affiancati. La distanza tra i primi due dovrà essere di 80cm per gli STAR 2000 e 100cm per gli STAR2600.



3. Posizionare il primo binario utilizzando i fori più alti presenti sul lato inclinato.
POSIZIONARE IL PROFILO INFERIORE A 1 METRO DAL SUPERIORE



4. Proseguire l'installazione del collettore seguendo le istruzioni del tetto inclinato dal punto 7.